

光ディスクドライブ取扱説明書

－スリム DVD-ROM ドライブ－

C79980500

お使いのコンピュータは、DVD-ROM ドライブ（以降、本ドライブ）を搭載しています。

本書には、本ドライブ適応メディアや各部の名称と働きを記載しています。

本ドライブを使用する際の注意、基本的な使い方や制限事項は、コンピュータの『ユーザーズマニュアル』に記載しています。あわせてお読みください。

- 使用上の注意について：
「安全にお使いいただくために」および「製品保護上の注意」
- 基本的な使い方、制限事項について：
「コンピュータの基本操作」－「光ディスクドライブを使う」

▶ 適応メディア

本ドライブで使用可能なメディアの種類と、本ドライブでの読み込み速度は、次のとおりです。

本ドライブでは、CD メディアや DVD メディアへの書き込みはできません。

メディアの種類		読み込み速度（最大）
CD メディア	CD-ROM	24 倍速
	CD-R	24 倍速
	CD-RW	24 倍速
DVD メディア	DVD-ROM	8 倍速
	DVD-R	6 倍速
	DVD+R	8 倍速
	DVD ± R DL	6 倍速
	DVD ± RW	8 倍速
	DVD-RAM	5 倍速



制限

カートリッジに収納されている DVD-RAM メディアは、カートリッジから取り出せない場合、本ドライブで使用できません。カートリッジから取り出せる DVD-RAM メディアは、使用できます。

▶ 各部の名称と働き

本ドライブの各部の名称と働きは、次のとおりです。

(コンピューターの機種によって、ドライブ前面の形状が異なります。)

